




Instruções de operação Sensor combinado para diagnósticos de bomba e monitoramento de pressão

efectorsoo PIM693 PIM694



# Conteúdo

| 1   | Nota preliminar   |             |
|-----|---|-------------|
| 2   | Instruções de segurança                                 | 3           |
| 3   | Breves instruções                                       | 4           |
| 4   | Funções e características                               | 6           |
| 5   | Função  | 6<br>7<br>8 |
| 6   | Instalação  | 10          |
| 7   | Conexão elétrica  | 12          |
| 8   | Funcionamento e elementos do display                    | 13          |
| 9   | Menu  | 14          |
|     | 9.1 Estrutura do menu                                   |             |
| 10  | Ajuste de parâmetro                                     | 16          |
|     | 10.1 Ajuste geral de parâmetro                          |             |
|     | 10.2 Configurando a unidade para diagnóstico da bomba   |             |
|     | 10.3 Configurando a unidade de monitoramento da pressão |             |
|     | 10.5 Funções de serviço                                 |             |
| 11  | Operação  |             |
|     | 11.1 Leitura de valores do parâmetro fixo               |             |
|     | 11.2 Alterando o display no modo Run                    | 23          |
|     | 11.3 Indicação de falha                                 | 24          |
| 12  | Desenho em escala                                       | 24          |
| 13  | Dados técnicos  |             |
|     | 13.1 Ranges de ajuste                                   | 26          |
| 1 / | Aiuste de fábrica                                       | 27          |

# 1 Nota preliminar

## 1. Símbolos usados

- Instrução
- > Reação, resultado
- [...] Designação dos botões, comutadores ou indicações
- → Referência cruzada
- Nota importanteO não cumprimento pode resultar em mau funcionamento ou interferência.

# 2 Instruções de segurança


- Leia a descrição do produto antes de instalar a unidade. Certifique-se que o produto seja apropriado para sua aplicação sem qualquer restrição.
- Se as instruções de funcionamento ou os dados técnicos não forem seguidos, ferimentos e/ou danos materiais podem ocorrer.
- Verifique dentro de todas as aplicações que os materiais do produto estejam compatíveis com os meios a serem medidos.

# 3 Breves instruções

!

Importante para um diagnóstico da bomba:

Montar a unidade ao bico da bomba o mais hermeticamente possível.



## Display e operação

A unidade possui um display integrado com display alfanumérico de 4 dígitos. Quando da comunicação, ele alterna entre as duas seguintes indicações:




Gráfico de barra no diagnóstico da bomba:

= pequeno desvio em relação à operação normal


Atual sistema de pressão na barra LED

Há 2 chaves operando abaixo do display:

- [Set]: Define os valores de parâmetro (rolar pressionando); (aumentar pressionando brevemente).
- [Mode/Enter]: Seleção dos parâmetros e reconhecimento dos valores de parâmetro.

Cada definição de parâmetro requer 3 etapas:

- 1. Seleção do parâmetro: Pressione [Mode/Enter].
- 2. Ajuste de valor do parâmetro: Pressione [Set] por mais de 5 s, então defina o valor mantendo o botão pressionado ou pressionando-o uma vez.
- 3. Confirme o valor do parâmetro: Pressione [Mode/Enter] brevemente.




Estrutura do menu e lista de parâmetros que podem ser ajustados  $\rightarrow$  capítulo 9.2. Mais informações sobre o ajuste de parâmetros  $\rightarrow$  capítulo 9.

## Ajuste da unidade para a instalação (instrução)

- ► Coloque a instalação em operação e utilize-a em execução normal. NOTA: Para a operação de instrução a pressão deve ser de pelo menos 5 s do último valor do range de medição. Para uma operação segura de instrução é recomendado 10% do valor final do range de medição.
- Selecione [PUMP], defina o valor solicitado:
  - [FAST] para bombas rápidas (maior que 200 rpm);
  - [SLOW] para bombas lentas (40...300 rpm).

Bombas com uma velocidade de rotação inferior a 40 rpm não podem ser monitoradas.

- ➤ Selecione [tPu1] e, em seguida, pressione [Set] e mantenha o botão pressionado.
- > [tch] pisca, primeiro lentamente, depois rapidamente.
- ► Libere [Set]
- > Após aproximadamente 20s [tch] é mostrado continuamente.
- ► Pressione [Mode/Enter] brevemente ( = confirmação).



## Testando a função diagnóstica.

- ► Coloque a unidade no estado operacional em que o alarme está para ser acionado. Altere várias vezes entre o funcionamento normal e funcionamento ineficiente. Se OUT1 permanece inalterada em funcionamento normal, mas comuta no caso de falhas, o processo foi concluído.
  - Se OUT1 não comuta conforme solicitado: fazer um ajuste fino:
- Selecione [SEn1] e defina um valor entre 1 e 20. O valor indica os limites de tolerância superior e inferior de pulsação; 1 = baixo, 20 = tolerância elevada (→ 10.2.4).
  - Outras opções do menu para a otimização da função diagnóstica: HSP, LSP → 10.2.7.

## 4 Funções e características

A unidade monitora o estado de funcionamento das bombas e do sistema de pressão das máquinas e instalações.

## **Aplicações**

Tipo de pressão: pressão relativa

| Código nº | Range de n |            | idmissível<br>recarga |       | são de<br>olosão |       |
|-----------|------------|------------|-----------------------|-------|------------------|-------|
|           | bar        | PSI        | bar                   | PSI   | bar              | PSI   |
| PIM693    | -125       | -14,4362,7 | 100                   | 1 450 | 350              | 5 070 |
| PIM694    | -110       | -14,5145   | 50                    | 725   | 150              | 2 175 |

 $MPa = bar \div 10 / kPa = bar \times 100$ 



Sobrepressões estáticas e dinâmicas excedendo a pressão de sobrecarga indicada devem cor ovitadas to indicada, devem ser evitadas tomando-se as medidas adequadas.

A pressão de explosão indicada não deve ser excedida. Mesmo se a pressão de explosão for ultrapassada apenas por um curto período de tempo, a unidade pode ser destruída.

NOTA: Risco de lesões!

# 5 Função

## 5.1 Processamento de sinais de medição

- A unidade analisa as características de pulsação da bomba e os sinais de desvios da característica básica determinada para a operação normal.
- Ela detecta a pressão do sistema e avalia o sinal de medição.

2 saídas estão disponíveis para o sinal de saída:

- Saída 1:
  - Sinal para o diagnóstico da bomba; função de janela ajustável, normalmente aberta ou normalmente fechada.
- Saída 2:
  - 2 opções de configuração:
  - Sinal analógico proporcional à pressão (4...20 mA ou 20...4 mA, escalonável).
  - Comutando o sinal para o sistema de pressão; ajustável para histerese ou função de janela, normalmente aberta ou normalmente fechada.

#### 5.2 Monitoramento de bomba


Quando as bombas são operadas, padrões de pulsação ocorrem no tubo de pressão. Elas são de alta freqüência com flutuações mínimas de pressão sobrepondo a curva padrão do sistema de pressão.

A pulsação padrão depende do estado de funcionamento da bomba. Em condições normais de operação uma característica padrão ocorre. Evolui sob condições operacionais não-padrão.

Exemplos para condições de funcionamento não-padrão:

- cavitação (devido à redução da seção transversal, por exemplo, filtro obstruído, lâmina fechada ou baixo fornecimento de pressão),
- inclusão de ar/gás, corrente parcialmente seca ou corrente seca,
- desgaste da bomba,
- entupimento da bomba.

#### Avaliação do padrão de pulsação



Pu = valor numérico de pulsação.

PU1 = valor médio de pulsação em condições normais de funcionamento; gráfico de barras: aberto.

HSP1 = superior, LSP1 = limite inferior do gatilho para pulsação; valores limite para intervalo aceitável; gráfico de barras: fechado

SEn1 = intervalo de tolerância de pulsação (simétrico com o valor indicado de pulsação Pu1).

Fno = OUT1 em operação normalmente aberta (Out1 = ON se o valor aumenta acima de HSP1 e diminui abaixo de LSP1); Fnc = OUT1 em operação normalmente fechada.

O visor de gráfico é independente da configuração para OUT1.


- A pulsação padrão ocorrida em condições normais de funcionamento é detectada. Ela é convertida em um valor numérico (Pu1) que a unidade que armazena como o valor padrão; gráfico de barras: fechado 🕣 🗍 .
- O valor padrão pode ser fixado automaticamente ou manualmente através de instrução (→ 10.2).
- Durante a operação, a pulsação padrão é constantemente monitorada. Se isso for diferente do valor normal e ultrapassa a faixa de tolerância SEn1 (= os limites definidos HSP1 e LSP1), a saída 1 muda o seu estado de comutação; o gráfico de barras fecha
- Os sinais de comutação podem ser diretamente usados para a manutenção ou para ativar o controle da bomba.

## 5.3 Monitoramento da pressão/função analógica

O sinal analógico pode ser definido:

- [OU2] define se o ajuste da faixa de medição é fornecida como um sinal
   4...20 mA ([OU2] = [I]) ou um sinal 20...4 mA ([OU2] = [InEG]).
- [ASP] define o valor medido em que o sinal de saída é 4 mA (20 mA em [InEG]);
- [AEP] define o valor medido em que o sinal de saída é 20 mA (4 mA em [InEG]);

Distância mínima entre [ASP] e [AEP] = 25% do valor final da faixa de medição (baixar para 1:4).



P= sistema de pressão, MAW = valor inicial da medida do range, MEW = valor final da medida do range

 $\bigcirc[OU2] = [I]; \bigcirc[OU2] = [InEG]$ 

No ajuste da medida do range o sinal de saída está entre 4 e 20 mA / 20 e 4 mA.

Também sinalizado:


- Sistema de pressão acima da medição do range:
  - sinal de saída > 20 mA em [OU2] = [I],
  - o sinal de saída cai ao máximo de 3,8 mA em [OU2] = [InEG].
- Sistema de pressão abaixo da medição do range:
  - o sinal de saída cai ao máximo de 3,8 mA em [OU2] = [I],
  - sinal de saída > 20 mA em [OU2] = [InEG].


# 5.4 Monitoramento da pressão / função de comutação

OUT2 muda o seu estado de comutação se está acima ou abaixo dos limites estabelecidos de comutação (SP2, rP2). As seguintes funções de comutação podem ser selecionadas:

- Função de histerese / normalmente aberta: [OU2] = [Hno] (→ fig. 1).
- Função de histerese / normalmente fechada: [OU2] = [Hnc] (→ fig. 1). Primeiro o ponto de ajuste (SP2) é definido, depois o ponto de reajuste à distância (rP2) é solicitado.
- Função de janela / normalmente aberta: [OU2] = [Fno] (→ fig. 2).
- Função de janela / normalmente fechada: [OU2] = [Fnc] (→ fig. 2).

A largura da janela pode ser ajustada por meio da distância entre SP2 e rP2. SP2 = valor máximo, rP2 = valor mínimo.





P = sistema de pressão; HY = histerese; FE = janela


# 6 Instalação


!

Assegure-se de que nenhuma pressão é aplicada à instalação enquanto monta ou remove o sensor.

- ► Instale a unidade o mais perto quanto possível do bico da bomba. Somente então o padrão de pulsação estará otimamente transferido para a unidade.
- ► Parafuse o sensor em um processo de montagem G1.
- ► Aperte o sensor com uma chave de fenda.

Torque de aperto: 20 Nm..






A = encaixe livre da rotação

A unidade é adaptável para vários acessórios de processo G 1. Adaptadores de processo G 1 a serem encomendados separadamente como acessórios.

#### Instalação



- ► Aparafuse a unidade ao adaptador (A) até que ele esteja bem apertado (fig. 1). Não danifique os chanfros de vedação.
- ► Prenda o sensor e o adaptador em uma braçadeira (B);(fig. 2). Apertar a braçadeira apenas ligeiramente para que o adaptador não se deforme.
- ► Aperte o sensor utilizando uma chave de fenda. Torque de aperto: 20 Nm.
- ► Fixe a unidade + o adaptador à conexão de processo por meio de uma porca de engate, braçadeira ou similares (C); (fig. 3).

NOTA: A garantia de longo prazo estável do selo de impermeabilização do metal é válida apenas por uma vez quando da montagem.

#### Soldando o adaptador

► Primeiro soldar o adaptador e, em seguida, montar o sensor. Siga as instruções incluídas com o adaptador.

## 7 Conexão elétrica

A unidade deve ser conectada por um eletricista qualificado.


As regulamentações nacionais e internacionais para instalação de equipamento elétricos devem ser respeitadas.

Tensão de fornecimento EN50178, SELV, PELV.

Para o âmbito de validade cULus:

A unidade deve ser fornecida a partir de uma fonte isolada e protegida por um dispositivo sobrecorrente. Os requisitos de "tensão limitada" de acordo com UL508 devem ser respeitados.

- ▶ Desconecte a energia.
- ► Conecte a unidade, como segue:




| Pin 1        | Ub+  |
|--------------|--|
| Pin 3        | Ub-  |
| Pin 4 (OUT1) | saída de comutação binária para diagnóstico da bomba   |
| Pin 2 (OUT2) | sinal para monitoramento de pressão • saída analógica se [OU2] = [I] ou [InEG] • saída binária se [OU2] = [Hno], [Hnc], [Fno] ou [Fnc] |

Cores do miolo dos soquetes ifm:

1 = BN (marrom), 2 = WH (branco), 3 = BU (azul), 4 = BK (preto)

# 8 Operando e elementos do display



#### 1 - 8: Indicação dos LEDs

- LED 1: verde = indicação do sistema de pressão em barra.
- LED 2: verde = indicação do sistema de pressão em MPa.
- LED 3: verde = indicação do sistema de pressão em PSI.
- LED 4: não usado.
- LED 5: verde = modo display de "gráfico de barras para diagnóstico de bomba" está ativo.
- LED 6: não usado.
- LED 7: amarelo: saída 2 (monitoramento da pressão) está comutada.
- LED 8: amarelo = saída 1 (diagnóstico da bomba) está comutada.

#### 9: Display alfanumérico de 4 dígitos

- Gráfico de barras para diagnósticos de bomba (se [SELd] = [Pu] está definido).
  - [-1 1] = pequeno desvio em relação à operação normal.
  - = grande desvio em relação à operação normal.
  - ===== desvio tolerado fora do limite
- Indicação do sistema de pressão (se [SELd] = [P] está definido; por exemplo (150).
- Display dos parâmetros e valores de parâmetro.

#### 10: Botão de ajuste


- Ajustando valores de parâmetro (rolar segurando pressionado, acrescente pressionando brevemente).
- Alterando a unidade do display no modo Run  $\rightarrow$  11.2.

#### 11: Botão Mode/Enter

- Seleção dos parâmetros e reconhecimento dos valores de parâmetro.

#### 9 Menu

#### 9.1 Estrutura do menu



## 9.1 Estrutura do menu

| PUMP      | Definir a faixa de velocidade de rotação da bomba monitorada.   |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|--|--|--|--|--|--|
| tPu1      | Valor padrão para indicação da pulsação (-1 1).   |  |  |  |  |  |  |
| SEn1      | Sensibilidade do monitoramento da bomba (limites de tolerância para o não alcance/excedendo o valor padrão).  |  |  |  |  |  |  |
| OU1       | Função de comutação para OUT1 (diagnóstico da bomba): função de janela / normalmente aberta [Fno] ou função de janela / normalmente fechada [Fnc].  |  |  |  |  |  |  |
| OU2       | <ul> <li>Função de saída para OUT2 (monitorando o sistema de pressão):</li> <li>Sinal de comutação para os valores-limite: função histerese [H] ou função de janela [F], normalmente aberta [.no] ou normalmente fechada [.nc] cada.</li> <li>Sinal analógico para o atual sistema de pressão: 4-20 mA [I] ou 20-4 mA InEG].</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
| ASP       | Ponto inicial analógico para o sistema de pressão: valor medido em que 4 mA estão de saída (20 mA em OU2 = InEG).   |  |  |  |  |  |  |
| AEP       | Ponto inicial analógico para o sistema de pressão: valor medido em que 20 mA estão de saída (4 mA em OU2 = InEG).   |  |  |  |  |  |  |
| SP2 / rP2 | Valor limite superior / inferior para o sistema de pressão.   |  |  |  |  |  |  |
| EF        | Funções estendidas / Abrindo o nível 2 do menu.   |  |  |  |  |  |  |
| dAPu      | Amortecimento do valor de pulsação.   |  |  |  |  |  |  |
| HSP1      | Limite de comutação superior para valor de pulsação ([]).   |  |  |  |  |  |  |
| PU1       | Média do valor de pulsação ( 📶 📗 ).   |  |  |  |  |  |  |
| LSP1      | Limite de comutação inferior para valor de pulsação ().   |  |  |  |  |  |  |
| dS1       | Atraso na ligação para OUT1.  |  |  |  |  |  |  |
| dS1       | Atraso na ligação para OUT1.  |  |  |  |  |  |  |
| PumF      | Ler / introduzir o valor característico para a freqüência de pulsação.  |  |  |  |  |  |  |
| dAP       | Amortecimento do valor medido para o sinal "monitoramento de pressão".  |  |  |  |  |  |  |
| dS2       | Atraso na ligação para OUT2.  |  |  |  |  |  |  |
| dr2       | Redefinir atraso para OUT2.   |  |  |  |  |  |  |
| dAA       | Amortecimento para o sinal analógico "sistema de pressão".  |  |  |  |  |  |  |
| HI        | Valor máximo de memória para o sistema de pressão.  |  |  |  |  |  |  |
| LO        | Valor mínimo de memória para o sistema de pressão.  |  |  |  |  |  |  |
| COF       | Zero ponto de calibração.   |  |  |  |  |  |  |
| Uni       | Unidade padrão de medição para o sistema de pressão.  |  |  |  |  |  |  |
| SELd      | Modo display: sistema de pressão ou gráfico de barra para diagnóstico da<br>bomba ou mudança entre eles.  |  |  |  |  |  |  |
| diS       | Taxa de atualização e orientação do display.  |  |  |  |  |  |  |
| rES       | Restauração ao ajuste de fábrica.   |  |  |  |  |  |  |

# 10 Ajuste de parâmetro

Durante o processo de ajuste do parâmetro a unidade permanece no modo de funcionamento. Ela continua sua função de monitoramento com os parâmetros existentes até que o ajuste do parâmetro tenha sido finalizado.

#### 10.1 Ajuste geral de parâmetro

Cada configuração de parâmetro requer 3 passos:


#### 1 | Selecionando o parâmetro

Pressione [Mode/Enter] até que o parâmetro requerido seja mostrado .



### 2 | Ajustando o valor do parâmetro

- ▶ Pressione [Set] e mantenha o botão pressionado.
- > A atual configuração de valor do parâmetro pisca por 5 s.
- > Após 5 s: A definição do valor é alterada: aumentar pressionando brevemente ou rolar pressionando.



Os valores numéricos são aumentados continuamente. Se o valor tiver que ser reduzido: Deixe o display mudar para a configuração máxima de valor. Então, o ciclo começa novamente na configuração mínima de valor.

## 3 Confirme o valor de parâmetro

- ► Pressione [Mode/Enter] brevemente.
- > O parâmetro é mostrado novamente. A nova configuração de valor é armazenada.




#### Ajuste de mais parâmetros:

- ► Comece novamente com o passo 1.
- ► Finalizando a configuração de parâmetro: Pressione [Mode/Enter] várias vezes até que o atual valor medido seja mostrado ou espere por 15 s. A unidade volta ao modo de funcionamento se nenhum botão for pressionado por mais de 15 s após o reconhecimento do novo valor de parâmetro.

- Mudando de menu de nível 1 para menu de nível 2:
  - Pressione [Mode/Enter] até que [EF] seja mostrado.




- ▶ Pressione [Set] brevemente.
- > O primeiro parâmetro do submenu é mostrado (aqui: [dAPu]).



Bloqueando / desbloqueando

A unidade pode ser bloqueada eletronicamente para evitar configurações erradas involuntárias.


- ➤ Assegure-se que a unidade está no modo de funcionamento normal.
- ▶ Pressione [Mode/Enter] + [Set] por 10 s.
- > [Loc] é mostrado.



Durante a operação: > [Loc] é mostrado brevemente quando você tentar alterar os valores de parâmetro.

Para desbloquear:

- ▶ Pressione [Mode/Enter] + [Set] por 10 s.
- > [uLoc] é mostrado.



Na entrega: Desbloqueado.

#### Intervalo:

Se nenhum botão for pressionado durante 15 s, enquanto os parâmetros estão sendo configurados, a unidade volta ao modo de funcionamento com valores inalterados.

#### 10.2 Configurando a unidade para diagnóstico da bomba

#### 10.2.1 Ajustando à bomba

Selecione [PUMP], ajuste o valor solicitado:
 [FAST] para bombas rápidas (mais de 200 rpm);
 [SLOW] para bombas lentas (40...300 rpm).
 Bombas com a velocidade de rotação abaixo de 40 rpm não podem ser monitoradas.

PUMP


l Pull

#### 10.2.2 Instruindo o valor normal

► Coloque a instalação em funcionamento e a use em condições normais de funcionamento.

NOTA: Se a instrução for realizada a pressões abaixo de 10% do valor final do range de medição, a função de diagnóstico pode fornecer valores errados.

- ➤ Selecione [tPu1], pressione [Set] e mantenha o botão pressionado.
- > [tch] pisca, primeiro lentamente, depois rapidamente.
- ► Liberação [Set].
- > >Após aproximadamente 20 s [tch] é exibido continuamente. Se [UL] é exibido, o sistema de pressão para uma instrução de operação é muito baixo (sistema de pressão <5% do valor final do range de medição). O processo foi interrompido.
- ► Pressione [Mode/Enter] brevemente (= reconhecimento) São armazenados: o valor médio de pulsação em condições normais de funcionamento(Pu1) e o intervalo de tolerância (SEn1).



#### 10.2.3 Testando a função de diagnóstico

➤ Coloque a unidade no estado operacional em que o alarme está para ser acionado. Altere várias vezes entre o funcionamento normal e funcionamento ineficiente.

Se OUT1 permanece inalterada em funcionamento normal, mas comuta no caso de falhas, o processo foi concluído. Se OUT1 não comuta conforme solicitado: fazer um ajuste fino (→ 10.2.4 / 10.2.6 / 10.2.7).

## 10.2.4 Adaptando a sensibilidade (opcional) ► Selecione [SEn1] e ajuste o valor entre 1 e 20. O valor determina o limite SEn 1 de tolerância superior e inferior para a pulsação (→ fig. 10.2.2; 1 = baixa, 20 = tolerância elevada). ► Verifique a função novamente, ajuste o valor SEn1, se solicitado, ou otimize a função diagnóstica $\rightarrow$ 10.2.7. 10.2.5 Definindo o sinal de saída ► Selecione [OU1] e ajuste as funções de comutação: [Fno] = função de janela / normalmente aberta, [Fnc] = função de janela / normalmente fechada. Opcional: Defina o atraso na ligação [dS1] ou o restabelecimento do atraso [dr1]: ► Selecione [dS1] ou [dr1], ajuste o valor entre 0,1 e 50,0 s (em 0,0 o tempo de atraso não está ativo). 10.2.6 Diminuir o valor de processo de "pulsação" (opcional) Objetivo: Estabilizar as características de comutação e o gráfico de barras. ► Selecione [dAPu] e ajuste o valor entre 0,1 e 50,0 s (0,0 = [dAPu] não está ativo). Valor dAPu = tempo durante o qual a pulsação aumenta para 63% do valor máximo. 10.2.7 Otimização da função de diagnóstico (opcional) Só se for necessário: Se os desvios nem sempre forem detectados seguramente. ► Coloque a instalação em funcionamento e a utilize em operação normal. ➤ Pressione [Set] brevemente. > Os valores atuais de pulsação são exibidos por 4 minutos (se [SELd] = [P Pu]; $\to$ 10.4.2). ▶ Observe o display durante esse tempo. Anote o valor médio, o valor máximo e o valor mínimo. ➤ Selecione [HSP1], introduza o valor de pulsação superior pelo qual OUT1 comuta; → fig. 10.2.2. Deve ser igual ou superior ao valor máximo anotado. Quanto mais HSP1 estiver acima do valor máximo anotado, maior a tolerância contra as flutuações do valor de pulsação. ► Selecione [Pu1] e introduza o valor médio. Gráfico de barra: - 1 continua → na próxima página

| Selecione [LSP1], introduza o valor de pulsação mais baixo pelo qual<br>OUT1 comuta; → fig. 10.2.2. Deve ser menor ou igual ao valor mínimo | L | SP | 1 |
|---|---|----|---|
| anotado.  |   |    |   |
| Gráfico de barras:  |   |    |   |
| Quanto mais LSP1 for inferior ao valor mínimo anotado, maior será a   |   |    |   |
| tolerância contra flutuações do valor de pulsação.  |   |    |   |
| NOTA: [HSP1] deve ser sempre superior a [Pu1], [LSP1] deve ser sempre   |   |    |   |
| inferior a [Pu1].   |   |    |   |

# 10.3 Configurando a unidade de monitoramento da pressão

| 10.3.1 Definindo a função de saída  |            |  |  |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|
| <ul> <li>▶ Selecione [OU2] e ajuste a função:         [Hno] = função histerese / normalmente aberta,         [Hnc] = função histerese / normalmente fechada,         [Fno] = função de janela / normalmente aberta.         [Fnc] função de janela / normalmente fechada.         [I] = sinal atual proporcional à pressão 420 mA,         [InEG] = sinal atual proporcional à pressão 204 mA.</li> </ul> | 0U2        |  |  |  |  |  |
| 10.3.2 Subindo o valor analógico  |            |  |  |  |  |  |
| ➤ Selecione [ASP] e defina o valor medido em que 4 mA está em saída (20 mA em [OU2] = [InEG]).  | ASP        |  |  |  |  |  |
| ➤ Selecione [AEP] e defina o valor medido em que 20 mA está em saída (4 mA em [OU2] = [InEG]).  Distância mínima entre ASP e AEP = 25% do valor final do range de medição (fator de subida 1:4).  | H5P<br>AEP |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Opcional: Diminuindo o sinal analógico do "sistema de pressão":</li> <li>▶ Selecione [dAA] e ajuste o valor entre 0,01 e 10,00 s (em 0,00 [dAA] não está ativo).</li> <li>Valor dAA = tempo de resposta entre a mudança de pressão e a mudança do valor analógico em segundos.</li> </ul>  | dAA        |  |  |  |  |  |

| 10.3.3 Configurando os limites de comutação  |     |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|--|--|
| ➤ Selecione [rP2] e defina o valor medido na saída da comutação.   | 5P2 |  |  |  |  |
| <ul> <li>Selecione [rP2] e defina o valor medido na volta da saída da<br/>comutação.</li> <li>rp2 é sempre inferior a SP2. A unidade aceita apenas valores que são<br/>menores do que SP2.</li> </ul>  | P-2 |  |  |  |  |
| <ul> <li>Opcional: Diminuir o sinal de comutação do "monitoramento de pressão":</li> <li>▶ Selecione [dAP] e ajuste o valor entre 0,01 e 10,00 s (em 0,00 = [dAP] não está ativo).</li> <li>Valor dAP] = corresponde ao tempo entre a mudança da pressão e a mudança do status da comutação em segundos.</li> <li>[dAP] influencia a freqüência de comutação: f<sub>máx</sub> = 1÷2dAP.</li> </ul> | dAP |  |  |  |  |
| Opcional: Estabeleça o atraso da ligação [dS2] ou restabeleça o atraso [dR2]:  ► Selecione [dS2] ou [dr2], ajuste o valor entre 0,1 e 50,0 s (em 0,0 o tempo de atraso não está ativo).  | dr2 |  |  |  |  |

# 10.4 Definições do usuário (opcional)

| 10.4.1 Definindo a unidade padrão de medição para o sistema de pressão   |              |  |  |  |  |  |
|--|--------------|--|--|--|--|--|
| ► Selecione [Uni] e defina a unidade de medição : [bAr], [MPA] ou [PSI].   | Um           |  |  |  |  |  |
| 10.4.2 Configurando o display  |              |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Selecione [SELd] e defina o tipo de display:         <ul> <li>[P]: Sistema de pressão na unidade fixada em Uni</li> <li>[Pu]: Gráfico de barra para diagnóstico da bomba</li> <li>[P Pu]: Sistema de pressão / gráfico de barra para o diagnóstico da bomba alternadamente</li> <li>[P Pu]: Sistema de pressão / gráfico de barra para o diagnóstico da bomba alternadamente</li> <li>[B]</li> </ul> </li> <li>Selecione [diS] e ajuste a taxa de atualização e orientação do display:         <ul> <li>[d1]: Atualização do valor medido a cada 50 ms.</li> <li>[d2]: Atualização do valor medido a cada 200 ms.</li> <li>[d3]: Atualização do valor medido a cada 600 ms.</li> <li>[rd1], [rd2], [rd3]: Mostrar como d1, d2, d3; girado em 180°.</li> <li>[OFF]: O display está desativado no modo de funcionamento.</li> </ul> </li> </ul> | SELd<br>d, S |  |  |  |  |  |
| 10.4.3 Zero ponto de calibração  |              |  |  |  |  |  |
| Selecione [COF] defina um valor entre -5% e 5% do valor final do<br>range de medição. O valor medido interno "0" é deslocado por este<br>montante.   | COF          |  |  |  |  |  |

# 10.5 Funções de serviço

| 10.5.1 Leitura os valores mín. / máx. para o sistema de pressão   |            |  |  |  |  |  |  |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| <ul> <li>Selecione [HI] ou [LO], pressione [Set] brevemente.</li> <li>[Hi] = valor máximo, [LO] valor mínimo.</li> </ul>              | HI         |  |  |  |  |  |  |
| Apagar a memória :  | $I \cap I$ |  |  |  |  |  |  |
| ➤ Selecione [HI] ou [LO].   |            |  |  |  |  |  |  |
| ► Pressione [SET] até que [] seja exibido.  |            |  |  |  |  |  |  |
| ► Pressione [MODE/ENTER] brevemente.  |            |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2 Restabelecer todos os parâmetros para a programação o  | le fábrica |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Selecione [rES], em seguida, pressione [SET] até que [] seja exibido.</li> <li>Pressione [MODE/ENTER] brevemente.</li> </ul> | r-E5       |  |  |  |  |  |  |
| Faz sentido anotar seus próprios ajustes antes de executar a função (→ 14 padrão de fábrica).   |            |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.3 Leitura / introdução o valor característico para a freqüência de   |            |  |  |  |  |  |  |
| pulsação  |            |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Selecione [PumF] e pressione [SET] brevemente.</li> <li>Ler o valor e anotá-lo (→ 14 padrão de fábrica).</li> </ul>          | PumF       |  |  |  |  |  |  |
| Quando a unidade foi substituída, ela pode ficar armazenada na nova unidade:  |            |  |  |  |  |  |  |
| Selecione [PumF], ativar através [Set], entre com o valor numérico.   |            |  |  |  |  |  |  |


# 11 Operação

Depois de ligar a tensão de alimentação da unidade ela passa ao modo Run (= operação normal). Ela realiza a sua medição e funções de avaliação e gera sinais de saída de acordo com os parâmetros estabelecidos.

#### 11.1 Leitura de valores do parâmetro fixo

- ▶ Pressione [Mode/Enter] brevemente para percorrer os parâmetros .
- ► Pressione [Set] brevemente para indicar o valor de parâmetro correspondente durante 15 s. Depois de outros 15 s a unidade retorna ao modo Run.

#### 11.2 Alterando o display no modo Run




# 11.3 Indicação de falha

| [OL]  | sobrecarga de pressão (medição da gama excedida)              |
|-------|---|
| [UL]  | pressão insuficiente (medição da gama abaixo do valor mínimo) |
| [SC1] | curto-circuito em OUT1*                                       |
| [SC2] | curto-circuito em OUT2*                                       |
| [SC]  | curto-circuito em ambas as saídas de comutação *              |
| [Err] | falha interna, entrada inválida                               |

<sup>\*</sup> A saída em causa é desligada enquanto o curto-circuito permanecer. [SC1], [SC2], [SC] e [Err] são exibidas, mesmo que o display esteja desligado.

## 12 Desenho em escala



As dimensões estão em milímetros

1: Display

2: LEDs

3: Botão de programação

## 13 Dados técnicos

| 13 Dados tecnicos  |
|--|
| Tensão de funcionamento [V]  |
| Consumo corrente [mA]<50   |
| Classificação atual [mA]   |
| Curto-circuito / polaridade reversa / proteção de sobrecarga, vigilância integrada |
| Queda de tensão [V] <2   |
| Tempo de atraso na ligação [s]   |
| Tempo de resposta mín. resposta das saídas de comutação [ms]                       |
| Freqüência de comutação OUT2 [Hz]  |
| Saída analógica (medição de gama escalonável) 420 mA / 204 mA                      |
| Carga máx. [W] (UB - 10) x 50; 700 em UB = 24V                                     |
| Etapa de tempo de resposta da saída analógica [ms]                                 |
| Precisão / desvio (em% do span) 1)   |
| - Desvio de características (linearidade, incl. histerese e                        |
| repetibilidade) <sup>2)</sup> <±0,2  |
| - Linearidade<±0,15  |
| - Histerese<±0,15  |
| - Repetibilidade (com flutuações de temperatura ,< 10 K)<± 0,1                     |
| - Estabilidade a longo prazo (em % do span por ano)<±0,1                           |
| - Coeficiente de temperatura (TC) no range de temperatura                          |
| compensada entre 070°C (em% do span por 10 K)                                      |
| - O maior TC do ponto zero / do span<±0,15 / <±0,1                                 |
| Materiais (partes umedecidas)  |
| aço inoxidável 316L / 1,4435, características de superfície: Ra , 0,4 / Rz 4       |
| cerâmica s (99,9% AI203); PTFE   |
| Material da carcaça aço inoxidável 316L / 1,4404;                                  |
| PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE                                 |
| Proteção IP 67 / IP 69K  |
| Classe de proteção III   |
| Resistência ao isolamento [MW] > 100 (500 V DC)                                    |
| Resistência a choque [g]   |
| Resistência à vibração [g]   |
| Alternando ciclos mín  |
| Tempeatura de funcionamento [°C]   |
| Temperatura média [°C]25+125 (+145 máx. 1 h)                                       |
| Temperatura de armazenamento [°C]40+100  |
| EMC EN 61000-4-2 ESD:  |
| EN 61000-4-3 HF radiada:   |
| EN 61000-4-4 Explosão:   |
| 1 FN 6100-4-6 HF C00017100' 10 V 1   |

<sup>1)</sup> todas as indicações referem-se a uma baixa de 1:1

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> ajuste do valor limite para DIN 16086

# 13.1 Ranges de ajuste

Alto(SP2) / valor-limite mais baixo (rP2) para o sistema de pressão; ponto analógico inicial (ASP) / ponto analógico final (AEP) para o sistema de pressão.

|        |     | SF     | 22    | rP2    |       | ASP    |       | AEP   |       | ДР    |
|--------|-----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|        |     | mín.   | máx.  | mín.   | máx.  | mín.   | máx.  | mín.  | máx.  |       |
| 93     | bar | -0,96  | 25,00 | -1,00  | 24,96 | -1,00  | 18,74 | 5,24  | 25,00 | 0,02  |
| PIM693 | PSI | -13,8  | 362,7 | -14,4  | 362,1 | -14,4  | 271,8 | 76,2  | 362,7 | 0,3   |
| Ы      | MPa | -0,096 | 2,500 | -0,100 | 2,496 | -0100  | 1,874 | 0,524 | 2,500 | 0,002 |
| 94     | bar | -0,98  | 10,00 | -1,00  | 9,98  | -1,00  | 7,50  | 1,50  | 10,00 | 0,01  |
| PIM694 | PSI | -14,2  | 145,0 | -14,5  | 144,7 | -14,5  | 108,7 | 21,8  | 145,0 | 0,1   |
| Ы      | MPa | -,0098 | 1,000 | -0,100 | 0,998 | -0,100 | 0,750 | 0,150 | 1,000 | 0,001 |

 $\Delta P = aumentos$ 

Parâmetros para diagnósticos da bomba

| SEn1 |      | Pu1  |       | HSP1 |       | LSP1 |       |
|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
| mín. | máx. | mín. | máx.  | mín. | máx.  | mín. | máx.  |
| 1    | 20   | 1,0  | 760,0 | 1,1  | 800,0 | 0,0  | 720,0 |

# 14 Ajuste de fábrica

|            | Ajuste de fábrica | Ajuste do usuário |
|------------|-------------------|-------------------|
| ВОМВА      | RÁPIDA            |                   |
| SEn1       | 3                 |                   |
| <b>0U1</b> | Fnc               |                   |
| OU2        | I                 |                   |
| ASP        | 0% VMR*           |                   |
| AEP        | 100% VMR*         |                   |
| SP2        | 25% VMR*          |                   |
| rP2        | 23% VMR*          |                   |
| dAPu       | 0,5               |                   |
| HSP1       | 800,0             |                   |
| Pu1        | 760,0             |                   |
| LSP1       | 720,0             |                   |
| ds1        | 0,0               |                   |
| dr1        | 0,0               |                   |
| PumF       | 3                 |                   |
| dAP        | 0,00              |                   |
| ds2        | 0,0               |                   |
| dr2        | 0,0               |                   |
| dAA        | 0,00              |                   |
| COF        | 0,0               |                   |
| Uni        | bAr               |                   |
| SELd       | P Pu              |                   |
| dis        | d2                |                   |

<sup>\* =</sup> a percentagem indicada do valor final do range de medição (VMR) do correspondente sensor em barra é definido.

Dados técnicos e informações futuras em www.ifm.com → Selecione seu país → direcionamento da página